



SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Kámen

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Standard

PODRODINA

Mramor

POVRCHOVÝ EFEKT

Matný

VZORKY K DISPOZICI

VZORKY A5

PRÉMIOVÉ VZORKY

VLASTNOSTI

Šířka	122 cm
Délka	50 m
Tloušťka	200 µm
Hmotnost položky	250 - 360 g/m ²
Složení	PVC
Typ lepidla	Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu
Záruka	10 roky
Skladovací teplota	5°C-30°C
Skladování za doporučených podmínek	3 roky
Směr vzoru	Není viditelné

VÝKONNOST

Odolnost proti poškrábání	Střední
Odolnost proti skvrnám	Splněno
Tepelný odpor	Splněno
Odolnost proti vodě a vlhkosti	Splněno
Stálobarevnost na světle	Splněno
Adheze	Splněno
Antibakteriální vlastnosti	Splněno
Rozměrová stálost	0.25 mm
Omyvatelnost	Splněno

CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011)
KompatibilníREACH / ROHS
KompatibilníTŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)
C-s2,d0TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY
(EN16516) - A+
KompatibilníOMEZENÉ LÁTKY
KompatibilníIMO/MED MODUL B - E
KompatibilníRAIL (EN45545-2, R1)
KompatibilníEPD K DISPOZICI
K dispozici

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Pružný	Ano
Vhodné pro	Interiér
Oblasti v přímém kontaktu s vodou	Ano
Návaznost vzoru mezi panely	Nevhodné
Nedokonalé povrchy	Ano, s opatrností
Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením	Ano, s opatrností

INSTALACE

Typ instalace	Interiér
Způsob instalace	Suché
Instalační teplota	12°C-38°C
Způsob instalace (ABBA - ABAB)	ABBA
Délka opakování vzoru (cm)	108 cm

POKYNY K INSTALACI

- Fólii Cover Styl® instalujte v čistém, suchém a bezprašném prostředí při teplotě okolního prostředí a podkladu mezi 12 °C a 38 °C. Podklad musí být hladký, stabilní, čistý, suchý a zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vosku a dalších nečistot.
- Opravte veškeré vady povrchu a vždy proveďte zkoušku přilnavosti, zejména u neznámých nebo již ošetřených podkladů. Porézní nebo savé povrchy mohou vyžadovat specifickou přípravu a nanesení základního nátěru po celé ploše.
- Fólii aplikujte nasucho pomocí vhodné plstěné stěrky. Postupujte rovnoměrně a průběžně vytlačujte vzduch, aby bylo zajištěno stejnoměrné přilnutí.
- K přizpůsobení fólie zakřiveným a složitým tvarům použijte teplo. Vyvarujte se však nadměrného natahování nebo přehřátí fólie.
- Před instalací více pásů zkontrolujte směr fólie, opakování vzoru a správný způsob spojování nebo překrývání.
- Používejte ostré čepele a dbejte na to, abyste nepoškodili podklad. Po instalaci zkontrolujte okraje, spoje a celkový vzhled. Při přípravě podkladu, výběru základního nátěru a volbě instalačních technik postupujte podle nejnovější technické příručky Cover Styl.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro každodenní péči použijte k čištění povrchu fólie jemné mýdlo nebo čisticí prostředek s neutrálním pH. Nepoužívejte výrobky s extrémně kyselým nebo zásaditým pH, protože mohou materiál poškodit. K čištění používejte pouze měkké hadříky nebo houbičky.

Na odolné skvrny naneste horkou, nikoli vroucí, vodu. V případě potřeby použijte roztok 70 % isopropylalkoholu a 30 % vody, nanášený melaminovou houbičkou.

K dezinfekci používejte pouze výrobky na bázi isopropylalkoholu, například ubrousky s isopropylalkoholem (ne pro každodenní použití). Nepoužívejte organické čisticí prostředky, například čpavek nebo leštidla, protože mohou poškodit vinyl. Všechny čisticí, baktericidní nebo virucidní přípravky nejprve otestujte na skrytém místě.

SIMULÁTOR

NASIMULUJTE SVŮJ PROJEKT BĚHEM NEKOLIKA SEKUND

Nahrajte fotografii. Vyberte povrch.
Prohlédněte si výsledek dříve, než se
rozhodnete.

