



SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE

Linien

UNTERFAMILIE Geriffelt

**MUSTER
ERHÄLTlich**

A5-MUSTER

EIGENSCHAFTEN

Breite (cm)	152 cm
Länge (m)	30,5 m
Dicke (µm)	95 µm
Zusammensetzung	PET
Zusammensetzung der Trennfolie	PET
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Garantie	5 Jahre

ZERTIFIZIERUNGEN

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Konform

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Einwirkung von UV-Strahlung

Vorsicht

INSTALLATION

Installationsart

Innenbereich

Installationsmethode

Nass

Installationstemperaturitem

12°C-38°C

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Reinigen und entfetten Sie die Verglasung vor der Installation gründlich und entfernen Sie sämtlichen Staub, Fett und Rückstände.
- Die Installation dieser Dekorfolie muss immer nach der AB|AB-Methode erfolgen, die sich von der Standardinstallation von Fensterfolien unterscheidet.
- Schneiden Sie die Folie auf die erforderlichen Maße zu und befeuchten Sie anschließend das Glas und die Klebeseite der Folie mit einer Auftragslösung aus Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 6 ml/l Wasser.
- Positionieren Sie die Folie sorgfältig und entfernen Sie Auftragsflüssigkeit und Luft mit einem geeigneten Rakel (150-060 / 150-062), indem Sie von der Mitte zu den Rändern arbeiten.
- Die Installation und insbesondere die Bewegung des Rakels sollte immer in derselben Richtung wie die Linien des Designs erfolgen. Eine Installation in der entgegengesetzten Richtung könnte Wasser einschließen und dessen Entfernung erschweren.
- Schneiden Sie überschüssige Folie sauber ab und lassen Sie die Folie auf natürliche Weise trocknen. Während der Trocknungszeit können kleine Wasserblasen oder ein leichter Schleier zurückbleiben, die mit dem Aushärten des Klebstoffs allmählich verschwinden.

PFLEGEHINWEISE

Verwenden Sie zur regelmäßigen Reinigung Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 6 ml/l Wasser. Reinigen Sie die Folie mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch oder Schwamm.

Reinigen Sie die Folie im ersten Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keine Aufkleber, Etiketten, Klebebänder oder andere Klebemittel auf der Folie an.

Vermeiden Sie scheuernde Produkte, Scheuerschwämme und scharfe Gegenstände, die die Oberfläche beschädigen könnten.