



SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE

Stein

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Standard

UNTERFAMILIE

Marmor

OBERFLÄCHENEFFEKT

Matt

MUSTER
ERHÄLTlich

A5-MUSTER

EIGENSCHAFTEN

Breite	122 cm
Länge	50 m
Dicke	200 µm
Artikelgewicht	250 - 360 g/m²
Zusammensetzung	PVC
Klebstofftyp	Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem
Garantie	10 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
Musterrichtung	Nicht sichtbar

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	Mittel
Fleckenbeständigkeit	Bestanden
Wärmewiderstand	Bestanden
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	Bestanden
Lichtehtheit	Bestanden
Haftung	Bestanden
Antibakterielle Eigenschaften	Bestanden
Dimensionsstabilität	0.25 mm
Abwaschbarkeit	Bestanden

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
KonformREACH / ROHS
KonformBRANDVERHALTEN (EN13501-1)
C-s2,d0FLÜCHTIGE ORGANISCHE
VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
KonformBESCHRÄNKTE STOFFE
KonformIMO/MED MODUL B - E
KonformRAIL (EN45545-2, R1)
KonformEPD VERFÜGBAR
Verfügbar

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Dehnbar	Ja
Geeignet für	Innenbereich
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	Ja
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	Nicht geeignet
Unvollkommene Oberflächen	Ja, mit Vorsicht
Stark beanspruchte Kontaktflächen	Ja, mit Vorsicht

INSTALLATION

Installationsart	Innenbereich
Installationsmethode	Trocken
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Installieren Sie die Cover Styl®-Folie in einer sauberen, trockenen und staubfreien Umgebung bei einer Umgebungs- und Untergrundtemperatur zwischen 12 °C und 38 °C. Der Untergrund muss glatt, stabil, sauber und trocken sowie frei von Staub, Fett, Silikon, Wachs und anderen Verunreinigungen sein.
- Reparieren Sie Oberflächenmängel und führen Sie stets einen Haftungstest durch, insbesondere auf unbekannten oder behandelten Untergründen. Poröse oder saugfähige Oberflächen können eine spezielle Vorbereitung und einen Primer auf der gesamten Oberfläche erfordern.
- Bringen Sie die Folie trocken mit einem geeigneten Rakel mit Filzkante auf. Arbeiten Sie dabei schrittweise, um die Luft herauszustreichen und eine gleichmäßige Haftung sicherzustellen.
- Verwenden Sie Wärme, um die Folie an Rundungen und komplexe Formen anzupassen, und vermeiden Sie dabei übermäßiges Dehnen oder Überhitzen.
- Überprüfen Sie vor der Installation mehrerer Bahnen die Folienrichtung, den Musterrapport sowie die korrekte Methode für Stoß- oder Überlappingsverbindungen.
- Verwenden Sie scharfe Klingen, ohne den Untergrund zu beschädigen. Überprüfen Sie nach der Installation die Kanten, Verbindungen und das Gesamtbild. Beachten Sie die aktuelle Version des Cover Styl Technical Manual zur Vorbereitung des Untergrunds, zur Auswahl des Primers und zu den Installationstechniken.

PFLEGEHINWEISE

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung der Folienoberfläche. Vermeiden Sie Produkte mit einem extrem sauren oder alkalischen pH-Wert, da sie das Material beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung der Folienoberfläche ausschließlich weiche Tücher oder Schwämme, um Beschädigungen zu vermeiden.

Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie heißes, nicht kochendes Wasser auf die betroffene Stelle auf. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Reinigungslösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser, die mit einem Melaminschwamm aufgetragen wird.

Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich Produkte auf Isopropylalkoholbasis, z. B. Isopropylalkohol-Tücher (nicht für die tägliche Anwendung).

Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Politur, da sie Vinyl beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruzide Produkte immer zuerst an einer verdeckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen.



SIMULATOR

SIMULIEREN SIE IHR PROJEKT IN SEKUNDEN

Laden Sie ein Foto hoch. Wählen Sie Ihre Oberfläche. Sehen Sie das Ergebnis, bevor Sie sich entscheiden.

