



GAMME & FINITION

FAMILLE

Lignes

SOUS-FAMILLE Cannelé

ÉCHANTILLONS
DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

CARACTÉRISTIQUES

Largeur (cm)	152 cm
Longueur (m)	30,5 m
Épaisseur (µm)	95 µm
Composition	PET
Composition du film protecteur antiadhésif	PET
Stockage dans conditions recommandées	3 ans
Température de stockage	5°C-30°C
Garantie	5 ans

CERTIFICATIONS

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)REACH / ROHS
Conforme

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Exposition aux rayons UV

Prudence

POSE

Type d'installation

Intérieur

Méthode d'installation

Humide

Température d'installationItem

12°C-38°C

INSTRUCTIONS DE POSE

- Avant l'installation, nettoyez et dégraissez soigneusement le vitrage afin d'éliminer toute poussière, graisse et résidu.
- L'installation de ce film décoratif doit toujours suivre la méthode AB|AB, différente de celle utilisée pour l'installation standard des films pour vitrages.
- Prédécoupez le film aux dimensions requises, puis mouillez le verre et la face adhésive du film avec une solution d'application préparée à partir de Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluée à raison de 6 ml/l d'eau.
- Positionnez soigneusement le film et éliminez le liquide d'application et l'air à l'aide d'une raclette adaptée (150-060 / 150-062), en travaillant du centre vers les bords.
- L'installation, et en particulier le mouvement de la raclette, doit toujours suivre le même sens que les lignes du motif. Une application réalisée dans le sens opposé pourrait emprisonner de l'eau, ce qui rendrait son élimination difficile.
- Découpez proprement l'excédent de film et laissez-le sécher naturellement. De petites bulles d'eau ou un léger voile peuvent subsister pendant le séchage et disparaîtront progressivement au fur et à mesure du durcissement de l'adhésif.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour le nettoyage courant, utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), dilué à raison de 6 ml/l d'eau. Nettoyez le film avec un chiffon doux non abrasif ou une éponge.

Ne nettoyez pas le film pendant le premier mois suivant l'installation et n'appliquez pas d'autocollants, d'étiquettes, de ruban adhésif ou autres adhésifs sur le film.

Évitez les produits abrasifs, les tampons à récurer et les objets tranchants qui pourraient endommager la surface.