



## GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Matowy

PODRODZINA

PET

**DOSTĘPNE  
PRÓBKİ**

PRÓBKİ A5

## CHARAKTERYSTYKA

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Szerokość (cm)                        | 91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm |
| Długość (m)                           | 30.5 m                        |
| Grubość (µm)                          | 60 µm                         |
| Skład                                 | PET                           |
| Skład warstwy rozdzielającej          | PET                           |
| Przechowywanie w zalecanych warunkach | 3 lata                        |
| Temperatura przechowywania            | 5°C-30°C                      |
| Gwarancja                             | 10 lata                       |

## CERTYFIKATY

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)  
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS  
**Zgodny**

## ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

### KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Narażenie na działanie promieni UV

Tak

### MONTAŻ

Rodzaj montażu

Wewnętrzne

Metoda montażu

Mokre

Temperatura montażu/tem

12°C-38°C

### WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Przed montażem dokładnie wyczyść i odtłuść przeszklenie, usuwając cały kurz, tłuszcz i pozostałości.
- Przytnij folię do wymaganych wymiarów, a następnie zwilż szybę i stronę klejącą folii roztworem aplikacyjnym przygotowanym ze środka Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonego w proporcji 6 ml/l wody.
- Starannie umieść folię i usuń płyn aplikacyjny oraz powietrze odpowiednią raklą, pracując od środka w kierunku krawędzi.
- Równo przytnij nadmiar folii i pozostaw ją do naturalnego wyschnięcia. W okresie schnięcia mogą pozostać małe pęcherzyki wody lub lekkie zamglenie, które stopniowo znikną w miarę utwardzania kleju.

### WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do rutynowego czyszczenia używaj środka Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonego w proporcji 6 ml/l wody. Czyść folię miękką, nieścierną ściereczką lub gąbką.

Nie czyść folii w pierwszym miesiącu po montażu i nie naklejaj na nią naklejek, etykiet, taśmy ani innych materiałów klejących.

Unikaj produktów ściernych, zmywaków do szorowania i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić powierzchnię.