



GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Drewno

WYKOŃCZENIA

Premium

PODRODZINA

Średni

EFEKT POWIERZCHNIOWY

Mat

DOŚTĘPNE PRÓBKİ

PRÓBKİ A5

PRÓBKİ PREMIUM

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość	122 cm
Długość	50 m
Grubość	250 µm
Waga artykułu	250 - 360 g/m²
Skład	PVC
Rodzaj kleju	Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza
Gwarancja	10 lata
Temperatura przechowywania	5°C-30°C
Przechowywanie w zalecanych warunkach	3 lata
Kierunek wzoru	Długość
Struktura drewna	Sęki i drewno

PARAMETRY

Odporność na zarysowania	Średni
Odporność na plamy	Zaliczone
Opór cieplny	Zaliczone
Odporność na wodę i wilgoć	Zaliczone
Odporność na światło	Zaliczone
Adhezja	Zaliczone
Właściwości antybakteryjne	Zaliczone
Stabilność wymiarowa	0.25 mm
Zmywalność	Zaliczone

CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)
Zgodny

REACH / ROHS
Zgodny

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
C-s2,d0

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
(EN16516) - A+
Zgodny

SUBSTANCJE OGRANICZONE
Zgodny

IMO/MED MODUŁ B - E
Zgodny

RAIL (EN45545-2, R1)
Zgodny

EPD DOSTĘPNE
Dostępne

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Rozciągliwy	Tak
Odpowiednie do	Wewnętrzne
Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą	Tak
Ciągłość wzoru między panelami	Tak, z zachowaniem ostrożności
Niedoskonałe powierzchnie	Tak, z zachowaniem ostrożności
Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu	Tak, z zachowaniem ostrożności

MONTAŻ

Rodzaj montażu	Wewnętrzne
Metoda montażu	Suche
Temperatura montażu/tem	12°C-38°C
Metoda montażu (ABBA - ABAB)	ABBA
Długość powtórzenia wzoru (cm)	135.5 cm
Zakładka dopasowująca warstwy (cm)	50 cm

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Folię Cover Styl® należy instalować w czystym, suchym i wolnym od kurzu otoczeniu, przy temperaturze otoczenia i podłoża wynoszącej od 12°C do 38°C. Podłoże musi być gładkie, stabilne, czyste, suche oraz wolne od kurzu, tłuszczu, silikonu, wosku i innych zanieczyszczeń.
- Należy naprawić wady powierzchni i zawsze wykonać test przyczepności, szczególnie na nieznanach lub poddanych obróbce podłożach. Powierzchnie porowate lub chłonne mogą wymagać specjalnego przygotowania oraz nałożenia primeru na całej powierzchni.
- Folię należy nakładać na sucho za pomocą odpowiedniej rakli z filcem, pracując stopniowo w celu usunięcia powietrza i zapewnienia równomiernej przyczepności.
- Ciepło można wykorzystać do dopasowania folii do zaokrągleń i skomplikowanych kształtów, jednak należy unikać nadmiernego rozciągania i przegrzewania.
- Przed zamontowaniem kilku arkuszy należy sprawdzić kierunek folii, powtarzalność wzoru oraz właściwą metodę łączenia lub nakładania folii na zakładkę.
- Należy używać ostrych ostrzy, nie uszkadzając podłoża. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić krawędzie, łączenia i ogólne wykończenie. Należy korzystać z najnowszej wersji Cover Styl Technical Manual w zakresie przygotowania podłoża, wyboru primeru i technik montażu.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do codziennej pielęgnacji używaj łagodnego mydła lub detergentu o neutralnym pH do czyszczenia powierzchni folii. Unikaj produktów o skrajnie kwaśnym lub zasadowym pH, ponieważ mogą uszkodzić materiał. Do czyszczenia powierzchni folii używaj wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek. W przypadku uporczywych plam nanieś na zabrudzone miejsce gorącą, lecz nie wrzącą, wodę. W razie potrzeby użyj roztworu zawierającego 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody, naniesionego gąbką melaminową.

Do dezynfekcji używaj wyłącznie produktów na bazie alkoholu izopropylowego, takich jak chusteczki z alkoholem izopropylowym (nie do codziennego użytku). Unikaj organicznych środków czyszczących, takich jak amoniak lub politura, ponieważ mogą uszkodzić winyl. Każdy detergent, środek bakteriobójczy lub wirusobójczy najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu.

SYMULATOR

ZASYMULUJ SWÓJ PROJEKT W KILKA SEKUND

Prześlij zdjęcie. Wybierz powierzchnię.
Zobacz efekt, zanim podejmiesz decyzję.

