



SORTIMENT & FINISH

FAMILJ

Linjer

UNDERFAMILJ

Räfflad

**PROVER
TILLGÄNGLIGA**

A5-PROVER

EGENSKAPER

Bredd (cm)	152 cm
Längd (m)	30.5 m
Tjocklek (µm)	95 µm
Sammansättning	PET
Sammansättning av släppskiktet	PET
Förvaring under rekommenderade förhållanden	3 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Garanti	5 år

CERTIFIERINGAR

BRANDKLASSNING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Överensstämmer

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Exponering för UV-strålar

Försiktighet

INSTALLATION

Installationstyp

Inomhus

Installationsmetod

Våt

Installationstemperaturtem

12°C-38°C

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Rengör och avfetta glaset noggrant före installation och avlägsna allt damm, fett och alla rester.
- Installationen av denna dekorfilm ska alltid utföras enligt AB|AB-metoden, som skiljer sig från standardinstallation av fönsterfilm.
- Förskär folien till önskade mått och fukta sedan glaset och foliens häftande sida med en appliceringslösning som beretts med Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), utspädd med 6 ml/l vatten.
- Placera folien försiktigt och avlägsna appliceringsvätska och luft med en lämplig skrapa (150-060 / 150-062) genom att arbeta från mitten mot kanterna.
- Installationen, och särskilt skrapans rörelse, ska alltid följa samma riktning som designens linjer. En applicering i motsatt riktning kan fånga vatten och göra det svårt att avlägsna.
- Skär rent bort överflödiga folie och låt folien torka naturligt. Små vattenbubblor eller en lätt hinna kan finnas kvar under torkningen och försvinner gradvis när limmet hårdar.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), utspädd med 6 ml/l vatten, för vanlig rengöring. Rengör folien med en mjuk, icke-slipande trasa eller svamp.

Rengör inte folien under den första månaden efter installationen och fäst inte klistermärken, etiketter, tejp eller andra självhäftande material på folien.

Undvik slipande produkter, skursvampar och vassa föremål som kan skada ytan.