



АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО

Конфиденциальность данных

ПОДСЕМЕЙСТВО

Переключаемая плёнка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (см)	100 cm
Длина (м)	1 m
Толщина (мкм)	540 μm
Состав	PET
Состав разделительной подложки	PET
Хранение в рекомендованных условиях	3 годы
Температура хранения	5°C-30°C
Гарантия	2 годы

СЕРТИФИКАЦИИ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Соответствует

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воздействие УФ-лучей

Осторожность

МОНТАЖ

Тип установки

Внутренний

Способ монтажа

Сухой

Температура монтажа $t_{\text{монтаж}}$

12°C-38°C

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Перед установкой всегда тщательно очищайте стекло с помощью Crystal Antistatic Spray (600-ATS) и используйте антистатические перчатки во время установки или обращения с плёнкой.
- Наносите только сухим способом, никогда не используйте воду или мыльный раствор.
- Обращайтесь осторожно: держите плёнку ровно, не сгибайте её и защищайте края.
- Верхний защитный лайнер оставляйте на месте до завершения установки.
- Не устанавливайте под рамами или в местах, подвергающихся механическим нагрузкам.
- При установке нескольких панелей рядом оставляйте зазор 2-2,5 мм.
- Герметизация не обязательна, но рекомендуется, если плёнка подвергается воздействию влаги или риску контакта с водой. Используйте только нейтральный неокислотный силиконовый герметик вдоль края плёнки.
- Все электрические соединения должен выполнять квалифицированный электрик в соответствии со схемой подключения и с использованием рекомендованного трансформатора.
- Для максимальной долговечности избегайте постоянной работы в режиме ON и используйте таймер, обеспечивающий ежедневное отключение питания.

Перед очисткой подождите 30 дней и используйте только салфетку из микрофибры и неабразивные средства.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой поверхности E-Film подождите 30 дней после установки.

Используйте мягкую безворсовую салфетку из микрофибры и мягкое чистящее средство, например раствор изопропилового спирта, разбавленный в пропорции 50/50, или средство для стёкол без аммиака. Осторожно протирайте в одном направлении, чтобы не оставлять разводов.

Выключатели питания и контроллеры очищайте только сухой тканью.