Cover Styl

E-FILM

GLASS



АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО
Конфиденциальность данных

ПОДСЕМЕЙСТВО
Переключаемая плёнка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (см)	**100 cm**
Длина (м)	**1 m**
Толщина (мкм)	**540 µm**
Состав	**PET**
Состав разделительной подложки	**PET**
Хранение в рекомендованных условиях	**3 годы**
Температура хранения	**5°C-30°C**
Пропускание видимого света	**91%**
Гарантия	**2 годы**

СЕРТИФИКАЦИИ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Соответствует

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified
B
Corporation

Cover Styl

E-FILM

GLASS

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воздействие УФ-лучей	**Осторожность**

МОНТАЖ

Тип установки	**Внутренний**
Способ монтажа	**Сухой**
Температура монтажаltem	**12°C-38°C**

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Перед установкой всегда тщательно очищайте стекло с помощью Crystal Antistatic Spray (600-ATS) и используйте антистатические перчатки во время установки или обращения с плёнкой.
- Наносите только сухим способом, никогда не используйте воду или мыльный раствор.
- Обращайтесь осторожно: держите плёнку ровно, не сгибайте её и защищайте края.
- Верхний защитный лайнер оставляйте на месте до завершения установки.
- Не устанавливайте под рамами или в местах, подвергающихся механическим нагрузкам.
- При установке нескольких панелей рядом оставляйте зазор 2-2,5 мм.
- Герметизация не обязательна, но рекомендуется, если плёнка подвергается воздействию влаги или риску контакта с водой. Используйте только нейтральный некислотный силиконовый герметик вдоль края плёнки.
- Все электрические соединения должен выполнять квалифицированный электрик в соответствии со схемой подключения и с использованием рекомендованного трансформатора.
- Для максимальной долговечности избегайте постоянной работы в режиме ON и используйте таймер, обеспечивающий ежедневное отключение питания.

Перед очисткой подождите 30 дней и используйте только салфетку из микрофибры и неабразивные средства.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой поверхности E-Film подождите 30 дней после установки.

Используйте мягкую безворсовую салфетку из микрофибры и мягкое чистящее средство, например раствор изопропилового спирта, разбавленный в пропорции 50/50, или средство для стёкол без аммиака. Осторожно протирайте в одном направлении, чтобы не оставлять разводов.

Выключатели питания и контроллеры очищайте только сухой тканью.

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation