



ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

AİLE	Simli	ALT AİLE	Simli
SON İŞLEMLER	Standart	YÜZEY EFEKTİ	Simli

NUMUNELER
MEVCUT

A5 NUMUNELER

PREMIUM
NUMUNELER

ÖZELLİKLER

Genişlik	122 cm
Uzunluk	30 m
Kalınlık	400 µm
Ürün ağırlığı	320 g/m²
Bileşim	PET
Yapıştırıcı türü	Hava tahliye sistemli akrilik PSA
Garanti	10 yıllar
Depolama sıcaklığı	5°C-30°C
Tavsiye edilen koşullarda depolama	2 yıllar
Desen yönü	Görünmez

PERFORMANS

Çizilme direnci	Orta
Leke direnci	Geçti
Termal direnç	Geçti
Suya ve neme dayanıklılık	Test Edilmedi
Işık haslığı	Test Edilmedi
Yapışma	Geçti
Antibakteriyel özellikler	Test Edilmedi
Yıkanebilirlik	Test Edilmedi

SERTİFİKALAR

CE (CPR 305/2011) Uygun	REACH / ROHS Uygun	YANGIN SINIFI (EN13501-1) D-s1,d0	UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER (EN16516) - A+ Test Edilmedi
KISITLI MADDELER Test Edilmedi	IMO/MED MODÜL B - E Uygun Değil	RAIL (EN45545-2, R1) Test Edilmedi	EPD MEVCUT Mevcut değil

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

Esneyebilir	Uygun değil
Uygun olduğu alanlar	İç
Suyla doğrudan temas eden alanlar	Uygun değil
Paneller boyunca desen sürekliliği	Evet
Kusurlu yüzeyler	Evet, dikkatli olunmalıdır
Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler	Evet, dikkatli olunmalıdır

MONTAJ

Montaj Türü	İç
Montaj yöntemi	Kuru
Montaj sıcaklığı/tem	12°C-38°C
Montaj yöntemi (ABBA - ABAB)	ABBA

MONTAJ TALİMATLARI

- Bindirme yapılmasına izin verilmez. Yalnızca alın altına, kenar kenara uygulama yapın.
- Geçici uygulamalarda, alt tabakada yapışkan kalıntısı riskini azaltmak için ürünü çıkarılabilir veya düşük maliyetli bir film üzerine uygulamayı düşünün.
- Ürünün özel yapısı nedeniyle bitişik paneller arasında hafif renk veya sim farklılıkları görülebilir. Bunlar ürünün doğal özellikleridir ve kusur sayılmaz.
- Maksimum görsel tutarlılığı korumak için tüm panelleri aynı açma yönünde kurun.

BAKIM TALİMATLARI

Günlük bakım için filmin yüzeyini temizlemek üzere yumuşak bir sabun veya pH nötr bir deterjan kullanın. Malzemeye zarar verebileceğinden, aşırı asidik veya bazik pH seviyesine sahip ürünleri kullanmayın. Film yüzeyini temizlerken hasarı önlemek için yalnızca yumuşak bez veya sünger kullanın. İnatçı lekelerde etkilene bölgeye sıcak, ancak kaynar olmayan, su uygulayın. Gerekirse %70 izopropil alkol ve %30 sudan oluşan bir temizleme solüsyonunu melamin süngerle uygulayın.

Sanitasyon için yalnızca izopropil alkol bazlı ürünler, örneğin izopropil alkollü mendiller kullanın (günlük kullanım için değildir). Vinile zarar verebileceğinden amonyak veya cila gibi organik bazlı temizleyicilerden kaçının. Her türlü deterjanı, bakterisit veya virüsidal ürünü önce gizli bir alanda test edin.

SIMÜLATÖR

PROJENİZİ SANİYELER İÇİNDE SİMÜLE EDİN

Bir fotoğraf yükleyin. Yüzeyinizi seçin.
Karar vermeden önce sonucu görün.

